

Használati utasítás

A ping-pong asztal **biztonságos szétnyitásához két személy** szükséges!

A szétnyitás során **mindkét személy** egyik kezével a felnyitott asztallapot szorosan tartva, húzza meg egyszerre az asztal két oldalán alul, a képeken piros körökkel jelzett rögzítő pántokat a nyilak irányába, amíg azok ki nem nyílnak, majd lassan engedjék le az asztallapot, amíg azok vízszintesen nem állnak (a lábak automatikusan kinyílnak lenyításkor). Ugyanezt a műveletet meg kell ismételni a másik asztallappal is.

A hálók felhelyezése egyszerűen a hálótartókon lévő csipesz pofák kézi erővel történő szétfeszítésével, szétnyitásával, helyükre tolásával és összezárásával lehetséges (A ruhacsipesz elvén működik)!

A játék végeztével az asztallapot a két oldalánál egyidejűleg megemelve függőleges, zárt állásba kell állítani! Függőleges állapotban a rögzítő pántok **automatikusan** rögzülnek, a záródást a két pántnál kattanó hang jelzi. A záródást követően kérjük a megfelelő rögzülést vizuálisan is ellenőrizni!

