

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet	BIZONYLATI TÖRZSLAP	változat: 2
A bizonylat megnevezése: Hűtőszekrényben elhelyezett hőmérők méréspontossági ellenőrzése		
Kidolgozta: Ruszóné Tóth Magdolna	Jóváhagyta: Guba Tamás	Dátum: 2014.10.01
A feldolgozás útja		
A hűtést igénylő „anyagok” (pl.: gyógyszerek, ételmezési alapanyagok, kész ételek, minták, stb.) tárolására használt hűtőszekrényekben (hűtőkamrákban) lévő hőmérsékletet rendszeresen és dokumentáltan ellenőrizni szükséges. A hőmérséklet ellenőrzés a hűtőszekrényben elhelyezett hőmérővel történik. A hűtőszekrényben elhelyezett hőmérőket félévente ellenőrizni kell, hiteles vagy kalibrált hőmérővel történő összehasonlítással. ($\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$- tól nagyobb eltérés nem megengedhető). Az ellenőrzés tényét, illetve a hőmérők megfelelőségét dokumentálni kell. Az ellenőrzés folyamata Minden hőmérő egyedi azonosítóval ellátott eszköz. Az azonosítás a legegyszerűbb módon úgy oldható meg, ha alkoholos filccel a hőmérőre ráírjuk az osztály rövidítését és megszámozzuk a hőmérőket. Pl.: BEL 1, BEL 2, és így tovább. A lényeg az azonosításon és a visszakereshetőségen van. Azonosítás után a hőmérőket összegyűjtjük és levisszük a gyógyszertárba. Itt található az etalon hőmérő, amivel a hűtőszekrények hőmérőit összehasonlítjuk. A méréspontossági ellenőrzés kb. két óra hosszát vesz igénybe. A mért eredményeket dokumentáljuk. Majd a hőmérők visszakerülnek a szervezeti egység megfelelő hűtőszekrényeibe. A mérési eredmények a szervezeti egységben kerülnek archiválásra.		
A törzspéldány megőrzése		
Módja: papír alapon	Helye: szervezeti egység	Időtartama: 3év